

FÖR DIG SOM ÄR INSTALLATÖR

Terra AC laddbox - guide vid installation

Hur man skapar ett konto och vad man kan göra i appen Terra Config



Innehåll

Kapitel 1. Kom igång

- 1. Länkar till Installationsmanual och användarmanual
- 2. Öppna TerraConfig installatörskonto
- 3. Ladda ned TerraConfig-appen
- 4. Anslut till laddare
- 5. Uppdatering av programvara

Kapitel 2. Funktioner i appen

- Hemskärm
- Device Sync Synka laddaren
- Firmware info Se aktuell mjukvaruversion
- Device Info Information om din laddare
- Update Uppdatera mjukvara
- Charger Link Koppla upp laddare
- OCPP-Server Anslut till OCPP server
- Settings Inställningar
- Card RFID kort
- Device mode Free Vending och konfigurering av in/utgång
- Load balance Lastbalansering

1. Installationsmanual och användarmanual

Manualen är tillgänglig på 25 språk



Länk till installationsvideo



2: Öppna TerraConfig installatörskonto

Inför installation

För att öppna ett TerraConfig installatörskonto behöver vi vissa uppgifter om dig:

- För- och efternamn
- Företag och företagsadress
- E-postadress
- Ange om du vill ha möjligheten att öppna fler konton till TerraConfig*

Skicka uppgifterna till: kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com

När det är behandlat får du ett mail med inloggningsuppgifter till appen TerraConfig.

Du kommer få ett tillfälligt lösenord som du själv går in och ändrar.

\triangleright	То	O Kundservice Lagspanningsprodukter
Send	Cc	
	Bcc	
	Subject	Inlogg Terra Config
Admin <mark>: Klas</mark> Företagsna Företagsad Mailadress	s Klasson mn: Klas El ress: Elklass till Admin: K	onsväg 24 las.klasson@klasel.se
* <mark>Vill du ha</mark> 	tillgång att k	unna göra fler konton till Terra <u>Config</u> : JA / NEJ
Med vänlig	hälsning//	

* Har du valt att ha tillgång till fler konton så kommer du få ett sådant mail för inloggning till portalen för detta.



3: Ladda ned TerraConfig-appen

'TerraConfig' hittar du i App Store eller Google Play Store

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.nebula



https://apps.apple.com/se/app/terraconfig/id1509847240

Q Terrac	onfig	8 Cancel	Search
	erraConfig lexible maintenance to	OPEN	×
Comprehensive Functions Restricted to the set of our de set Our per hering Course hering Course hering	Torrestore and the second seco	Like the Compar Agent of United Television configuration	龙 쇼 쇼 쇼 쇼 Not Enough Ratin
Territoria di la constanta di	100% Wertig Managarine		Comprehensive An efficient tool for y
			941 Charger Pairin Switch Charger Connected
			● ◎ ◎ ○ Disconnect ∂ Self Detect GP
	a	de Q	Configuration

Apps

Arcade

Search



4. Anslut till laddare – efter driftsättning

- 1. Din smarta telefon måste anslutas till internet.
- 2. Bluetooth måste vara aktiverat.
- 3. Logga in i TerraConfig-appen med dina inloggningsuppgifter.
- 4. Tryck på 'connect charger' för att aktivera sökning efter laddare.
- 5. Välj din laddare från enhetslistan efter serienummer.
- Ange PIN-koden (bokstäver + siffror) angivet i paketet eller som du får av ägaren till laddaren och tryck på "continue". OBS: ägaren kan ändra pinkoden med ChargerSync-appen.
- 7. TerraConfig-appen ansluter nu till laddaren.





5. Uppdatering av programvara

Kontrollera om det finns någon tillgänglig uppdatering



Slide 7

1.Tryck 'Update'. 2.Tryck på "+" och TerraConfig-appen söker efter tillgänglig uppdatering. 3.0m JA, tryck 'add package' och ladda upp paketet till laddaren. 4.Se till att din telefon inte går i viloläge, då avbryts uppdateringen och uppdateringen behöver göras om från början. 5.Inläsningen av nu uppdatering tar ca 10min.

Observera

-Du kan behöva göra flera uppdateringar stegvis om laddaren inte uppdaterats på ett tag. Uppdateringarna görs i ordningsföljd från nuvarande version till senaste. Exempel: 0.5.17 -> 1.0.15 -> 1.3.3 -> 1.3.5 -> 1.4.2 -> 1.5.2 -> 1.6.5 När laddaren har den sensate uppdateringen, så blir listan tom när man trycker på "+".

-Om du är osäker på vilken version du ska välja kan du uppdateringen laddaren via ChargerSync app som då kommer att guida dig igenom de nödvändiga mjukvaruppdateringarna stegvis.

-Laddare som kopplas till ChargerSync Portal (Webbgränssnitt) så går det att fjärruppdatera mjukvaran i

10:04 🖻 👬

Package List

<

參聲器雲』76%會

Download Package

Kapitel 2. Funktioner i appen





07:09		¥{ 1181 40+ .1 76% 2
Charger Pa	iring	
Switch Char	rger 1	
Connectio	on Lost	
* 🗇 🗅	all	
Reconnect	• TACW	2244521T3247
Self Detect		
ঀ৾ঢ়	\otimes	
Device Sync	Firmware Info	Device Info
_		
Configurati	on	
Please do not pl	ug in before opera	tion.
슡		
Update	Charger Link	OCPP Server
②		0
Home		Me

Self Detect			
		_	
(fp		•	
Device Sync	Firmware Info	Device Info	
Synka	Mjukvaru-	Laddar-	
Laddaren	version	information	
Configurati	on		
Please do not pl	ug in before opera	ation.	
		d=h	
쓭		μ ι μ	
Update	Charger Link	OCPP Server	

Uppkoppling koppling Ø 011 Settings Card Device Mode Inställningar Free Vending RFID i laddaren In-/utgångar kort

3:e parts

Nätupp-

Uppdatera

Laddaren



Device Sync



Synka laddaren mot ABB:s backend



Firmware Info



Information angående aktuell mjukvara



Device Info

07:28 🖻	¥€ trei 49 .ul 92%∎
< Devi	ce Info
Serial Number	
TACW2244521T32	47
Product Type	
TAC-W22-T-0	
Performance	
Max Power	22kW
Max Current	32A
Phases	3
Outlet	type 2 socket
Internet support	WIFI LAN BLE RFID
Certification	
Internet Connection	n
Туре	Offline
Status	Disconnected
Device Log	>

Information om laddaren

Samt Device log/fellogg



슡

Update



Uppdatera laddarens mjukvara

Charger Link



Uppkopplings möjligheter



OCPP Server

	OCPP Server		
Search OC			
ownload	Server Info		
https://t .works:44	est-ocpp-handler. 13	wall-e	~
test-ocpp-	handler.wall-e.works		
http://ec -west-3.c .com:808 /Centrals	2-13-36-88-76.eu ompute.amazona 0/steve/websock SystemService/	ws et	
ec2-13-36- zonaws.co	88-76.eu-west-3.com m	pute.ama	
https://c 443/stati	ocpp-energia.driiv ionServer/websoo	z.com: :ke	
ocpp-ener	gia.driivz.com		
http://de /HeWebs /ocpp16	ev-brisa.cpms.dev sockOcpp/ws/evc	:80 ore	
dev-brisa.	cpms.dev		
http://ec -west-3.c .com:808 /Centrals /TACW22	2-13-36-88-76.eu ompute.amazona 0/steve/websock SystemService 44221G1982	ws et	
ec2-13-36- zonaws.co	88-76.eu-west-3.com m	pute.ama	
	Download		

OCPP adresser

Ø

Settings



Inställningar för laddaren





Lägga till/ta bort

RFID kort

OII

Device Mode



Free Vendig på/avKonfigurering av

In/utgångar









Laddaren synkar mot ABB:s "Backend"



14:18 🖪	% ¾ 🖓 46 .⊪ 91% 🖬
<	Firmware Info
Basic Info	
Package Co	de
TAC3Z9119	0006710273
Package Ve	rsion
V 1.5.2	
Channel Inf	o
Electronic	ock status
0	

Information om laddarens mjukvaruversion.



Enhetsinformation



< 1	Device Info
Basic Info	
Serial Number	
TACW2242020S	0155
Product Type	
TAC-W22-S-R-C-	0
Performance	
Max Power	22kW
Max Current	32A
Phases	3
Outlet	type 2 socket with shutter
Internet suppot	4G WIFI LAN BLE RFID
Certification	
Internet Connect	tion
Туре	LAN
Status	Connected
Server Info	
abb.cdlink.char	gedot.com

	Device	_og
	Error Log	Stop Reason
()	14/05/2020 13:37 Over Current	
()	14/05/2020 13:37 Under Voltage	
()	14/05/2020 13:37 Over Voltage	
1	14/05/2020 13:36 Over Current	
()	14/05/2020 13:35 Under Voltage	
1	14/05/2020 13:35 Over Voltage	
()	14/05/2020 13:34 Over Current	
()	14/05/2020 13:34	

Med 'Device Info' kan användaren hitta produktinformation samt enhetsloggen om diagnostik behövs.

- Serienummer
- Produkttyp
- Max effekt (kW)
- Max ström (A)
- Faser
- Utlopp
- Internetsupport
- Certifiering
- Live-status för Internetanslutning
- Serverinfo
- Enhetslogg

Uppdatering av programvara

Kontrollera om det finns någon tillgänglig uppdatering



1.Tryck 'Update'. 2.Tryck på "+" och TerraConfig-appen söker efter tillgänglig uppdatering. 3.0m JA, tryck 'add package' och ladda upp paketet till laddaren. 4.Se till att din telefon inte går i viloläge, då avbryts uppdateringen och uppdateringen behöver göras om från början. 5.Inläsningen av nu uppdatering tar ca 10min.

Observera

-Du kan behöva göra flera uppdateringar stegvis om laddaren inte uppdaterats på ett tag. Uppdateringarna görs i ordningsföljd från nuvarande version till senaste. Exempel: När laddaren har den sensate uppdateringen, så blir listan tom när man trycker på "+".

-Om du är osäker på vilken version du ska välja kan du uppdateringen laddaren via ChargerSync app som då kommer att guida dig igenom de nödvändiga mjukvaruppdateringarna stegvis.

-Laddare som kopplas till ChargerSync Portal (Webbgränssnitt) så går det att fjärruppdatera mjukvaran i

參聲器雲』76%會

Download Package

Kommunikation

Charger Link



För att en laddare skall kunna kommunicera genom OCPP, mot 3:e parts backend eller remote med ChargerSync V1.9. Då måste en anslutning väljas.

- Wi-fi(2,4 GHz) Vid aktivering av Wi-Fi, måste telefonen/surfplattan, vara ansluten 1. till samma Wi-Fi nät som laddaren skall anslutas till.
- 2. 4G

Charger Link

On >

>

- LAN 3.
- Off-line* 4.

När något av dessa valts, så kommer laddboxen att starta om.

* Om laddaren inte skall anslutas till internet(Wi-fi,4G eller LAN), skall Offline väljas. Om inte detta val görs, kommer laddaren att larma för kommunikationsfel.



Upprätta en stabil internetanslutning : 4G

Charger Link



- APN-inställningar är nödvändiga!
- Så se till att du har den här informationen i förväg från din telefonoperatör.





1.

2.

3.

4.

4g SIM finns inte i alla modeller

< Charger Link	Charger Link
Activation of Network	Cellular Data
Select the type of network you want to connect your charger to. © Enable LAN will initiate the charger to	APN Settings
~ restart.	APN Settings
wifi 💿	APN
4G 💽	m2m.global.vodafone.nl
APN Settings On >	Username
LAN	web
Offline	web
·	ے۔ Charger Link
Tryck 'Charger Link' för att	Cellular Data
se anslutningsalternativen.	APN Settings
Välj APN Settings	Turn off this option and APN configuration will be clear and auto adapted.
Ange de uppgifter	APN Settings
du fått av operatör.	ΑΡΝ
	Username

Ľ will Ľ Password

OCPP / URL





- 4. Klicka på "Configure"
- 5. När alla bockar är blå, klicka på "Ok". Nu är konfigureringen klar.
- 6. Klicka på "Tillbaka"



🕸 📲 ₩00 4G+ 77% 💼

L







11:10 🖻

Connector Type

<







Lägga till och ta bort möjligheten till externa RFID kort* för laddning vid Free Vending av.

* ISO/IEC 14443A, MIFARE[™] Classic, minne 1K

Free Vending läget

Autentiseringsläge

Switch Charg	er 4t	•
Connected		
000	0	
Disconnect (TACY	V1145320G0297
Calf Datast		
Self Detect		
\$		Ū.E.
Device Sync	Firmware Info	Device Info
_		
Configuratio	nn -	
Please do not plug	in before operation.	
Ŷ		
Update	Charger Link	OCPP Server
ġ.		2
Settings	Card	Device Mode
43- 14111		
Load Balance		
ᢙ		0
Morris		Ma



Under Device mod väljs om läget "Free Vending" skall vara på eller av . Default är Free Vending.

> Free Vending på Vid Free Vending, är laddaren alltid öppen för laddning. Laddningen startar så fort en bil är ansluten.

Free Vending av

Vid Free Vending av, så kan laddning bara startas med RFID kort eller med ChargerSync appen. Alternativt skapar man en öppen laddning i schemaläggaren, då är laddningen öppen under den inställda tidsperioden i schemaläggaren.

Konfigurering av Input

14:19

Free Vending

Input

Output

<





1. Pausa laddare (tex för att minska nätbelastning) 2. Växla mellan Free Vending och autentiseringsläge 3. Växla mellan tillgänglig/ej tillgänglig

Konfigurering av Output



1. Power relay guard

2. Indikera om laddaren laddar eller ej

3. Indikera om laddaren har en aktiv laddsession eller ej

4. Indikera om laddaren är tillgänglig eller ej

5. Indikera om felmeddelande finns eller ej

Lasthantering Aktivera dynamisk lastbalansering



- 1. Tryck "Load Balance"
- 2. Aktivera "Modbus"
- 3. Välj aktuell installation
 - Villa installation
 - Flera laddare(Portal)
 - Lokal kontrollenhet(Kommande funktion)
- 4. Välj aktuell Modbusanslutningstyp
 - Modbus RTU(Traditionell)
 - Modbus TCP/IP(kommande funktion)
- 5. Välj fabrikat och modell av elmätare
- 6. Ange huvudsäkringen i fastigheten(A)
- 7. Välj mätartyp
 - Single phase(1-fas)
 - Three phase(3-fas)
- Ange vilken fas som är ansluten till P1
 L1, L2 eller L3
- 9. Larmgränser, sätts default efter angiven huvudsäkring, men kan ändras manuellt
- 10. Fallback limit
 - Om laddaren tappar uppkoppling kommer den att backa till detta värde (A).

Fallback time

Tiden den väntar(S), innan laddaren aktiverar
 "Fallback limit"









Signalkabel från energimätaren kopplas till laddboxen (se bild).

Laddaren tar hänsyn till förbrukning med hjälp av mätvärden från energimätaren.

Dynamisk lasthantering

"Exempel B23".

1.

2.

3.



Terra AC laddbox översikt anslutningar



36 37 35 35 36 37

Öppna luckan på undersidan av elmätaren för att hitta plinten för Modbus.

Lasthantering

Inställningar i Elmätare B23/B24

För kommunikation mellan mätare B23/B24 och laddare Terra AC, krävs följande inställningar

- Communication interface: Modbus
- Baudrate: 9600
- Adress: 1
- Parity: None







Information om konto

Mitt konto och om TerraConfig



Efter utförd installation

Överlämning till kund

Stäng ner TerraConfig appen i installatörens telefon för att göra laddaren tillgänglig för uppkoppling till slutkunds telefon. Om installatören är aktiv i appen kommer denna ej vara synlig för andra att ansluta till.



