

Utförs av slutkund/användare:

1. Ladda ner appen eller uppdatera appen till den senaste versionen.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epp.elplusplus>



<https://apps.apple.com/se/app/elplusplus/id6466177216>



2. Sätt ENBART i strömkabeln i Keep-enheten.

Vänta tills du har någon av följande indikationer, se bilden. Notera att den gröna längst ned till höger skall alltid lysa grönt när Keep har ström (så den skall du ignorera).

Disconnected - Blinka blått
Connected - fast grön färg.



3. Starta appen och följ instruktionerna.
4. Säkerställ att ditt WiFi-namn och lösenord inte innehåller Å, Ä eller Ö.
5. Om ett felmeddelande kommer upp så får ni göra om konfigurationen tills det blir en slutgiltig grön bock (kan ta 1 till 3 gånger).
6. Om du har en USB-kabel mellan Keep (USB-sidan) och växelriktaren, **sätt i kabeln i Keep efter steg 5 (USB-sidan).**

